

BELEUCHTUNG



SETZEN SIE IMMER DIE RICHTIGEN AKZENTE

Licht ist Leben und Leben ist individuell. Mit ambiHome binden Sie Ihre Beleuchtung in ein Gesamtsystem ein. Sie können das Licht weiterhin wie gewohnt über Taster im Haus schalten. Das System bietet Ihnen aber einen hohen Mehrwert.

Definieren Sie feste Zeiten, zu denen bestimmte Leuchten geschaltet werden oder stellen Sie ein, dass sich Ihre Außenbeleuchtung bei Sonnenuntergang automatisch einschaltet. Bereits in einer kleinen Ausstattungsvariante verfügen Sie über Komfortfunktionen, die mit einer klassischen Elektroinstallation gar nicht oder nur mit hohem Aufwand umsetzbar sind.

So schalten Sie mit einem „Panik“-Taster am Bett im gesamten Haus das Licht ein oder mit einem zentralen Taster an der Eingangstür beim Verlassen des Hauses überall das Licht aus. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Lichtstimmungen zu speichern und immer wieder abzurufen.



Funktionen und Möglichkeiten

- Einbindung beliebig vieler, separat schaltbarer oder dimmbarer Lichtauslässe
- Steuerung über herkömmliche Taster eines beliebigen Herstellers im Haus und über Systemvisualisierung
- Frei wählbare Belegung der Taster im Haus (z. B. Schalten der Außenbeleuchtung aus jedem beliebigen Raum)
- Beliebig viele Zeitschaltuhren für alle eingebundenen Leuchten
- Sonnenauf- und Sonnenuntergangssteuerung für alle eingebundenen Leuchten
- „Panik“-Funktionstaster im Schlafzimmer (schaltet die gesamte Beleuchtung im Haus an)
- „Zentral-Aus“-Funktionstaster an der Haustür (schaltet die gesamte Beleuchtung im Haus aus)
- Zentrale Anwesenheitssimulation (schaltet die Lichter so, als wären Sie zu Hause)
- Schaltung einzelner Leuchten oder Beleuchtungsgruppen durch Bewegungserkennung im Innen- und Außenbereich

Rexel Germany GmbH & Co. KG

Service Center | Ridlerstraße 57 | 80339 München
E-Mail: info@rexel.de | Internet: www.rexel.de

REXEL

a world of energy