


## STU 5

### ST / STU 1, ST / STU / STU 2,5



ST.. Drehzahlsteller

STU... Drehzahlsteller

STS... Drehzahlsteller

Klemme 1 Zusätzlicher Anschluss (ohne Regelung)

M1 Ventilator