



## W 1



W1 / WU1 - Wendeschalter: Entlüftung / Aus / Belüftung  
 M1 - Ventilator (Kondensatormotor)



## W 1

W1 / WU1 - Wendeschalter: Entlüftung / Aus / Belüftung  
M1 - Ventilator (Drehstrommotor)  
S - Steuerstromkreis

---