

RT22 Handsender

Mit dem Handsender RT22 können 24 Easywave-Empfänger angesteuert werden.

Der RT22 hat vier Ebenen (I bis IV), mit jeweils sechs individuell codierten Funkkanälen:

- 5 Kanäle mit der Funktion EIN/AUS
- 1 Kanal mit der Funktion AUF/STOPP/ZU.

Der Multikanalsender findet seine Anwendung überall dort, wo viele Easywave-Empfänger von einem Handsender aus gesteuert werden sollen.

Sein robustes Gehäuse und die großen leicht zu bedienenden, Tasten erlauben einen Einsatz im industriellen Bereich.



RT22E5022-01-23K

Technische Daten

| | |
|----------------------|---|
| Codierung | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm |
| Frequenz | 868,30 MHz |
| Kanäle | 24 |
| Reichweite | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen |
| Spannungsversorgung | 2x 3V-Batterien, CR2032 |
| Betätigungskontrolle | LEDs |
| Bedienung | siehe Bedienungsanleitung |
| Funktion | abhängig vom Empfänger (siehe Ausführungen) |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C |
| Abmessungen | 60 x 150 x 22 mm (ohne Wandhalter) |
| Gewicht | 100 g (inklusive Batterien) |
| Farbe | anthrazit ähnlich RAL 7016 |

Lieferumfang

- Handsender inklusive Batterien
- Bedienungsanleitung

Zubehör (optional)

| | |
|-----------------|-----------------------|
| RT22-ACC-01-23P | Wandhalter, anthrazit |
|-----------------|-----------------------|



RT22-ACC-01-23P

Ausführungen

| Produktnummern | Beschreibung | Funktion |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| RT22E5022-01-23K | Handsender 24-Kanal, anthrazit | 20x EIN/AUS 4x AUF/STOPP/ZU |