

## Steckerhygrostat HC-13101

- Zur Regulierung von Be- und Entfeuchtern
- Anzeige von Soll- und IST-Wert
- einfache Bedienung



Der Steckerhygrostat HC-13101 wird zur Regulierung von Luftbe- und entfeuchtern verwendet. Der Hygrostat schaltet diese Geräte je nach programmierter Soll-Luftfeuchte (Bereich 30 – 90%) automatisch an oder ab. Hierdurch werden unnötig lange Laufzeiten vermieden sowie einer Überfeuchtung des Raumes vorgebeugt. IST- und SOLL-Luftfeuchte sowie der aktuelle Betriebsstatus werden im Display angezeigt.

### Technische Daten:

Leergewicht 140 g  
Netzspannung: 220 V–240 V/50 Hz  
Feuchtigkeitsbereich: 30% bis 90%  
Genauigkeit: +/- 5%  
Messzyklus: alle 10 Sekunden  
Schaltleistung: max. 16 A/3600 W (Ohmsche Last)  
Abmessungen (L x B x H) 110 x 60 x 40 mm